

**BẢNG GIÁ LINH KIỆN PHILIPS TẠI SMARTCARE.VN CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 8/7/2016**

Chi tiết xin liên hệ : 1900 636 039

<b>Model</b>	<b>Spare part catalog</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>PART No.</b>	<b>Giá phổ biến</b>
E101	Nắp Pin	Back cover gray CN E101	SVC02LF892AA2000	40,000
E101	Battery	Battery	SVC01LF892A00R00	70,000
E101	Củ sạc	Charger	SVC07202LF892C01	80,000
E101	Tấm đệm bàn phím	DOME	SVC00LF800AH1000	40,000
E101	vỏ trước	Front cover gray CN E101	SVC01LF892AA2000	40,000
E101	Bàn phím	Keypad	SVC05200LF892CA2	40,000
E101	Thấu kính	LCD lens	SVC02LF892AA1000	40,000
E101	Màn hình	LCM	SVC0117702300A00	90,000
E101	Tấm dán bảo vệ	Main lens protective film	SVC08LF892A00000	40,000
E101	Mainboard	PCBA	SVC0004340010006	150,000
E101	Khay SIM	SIM card socket	SVC0105615327000	60,000
E101	Loa ngoài	Speaker	SVC02LF892A00A01	40,000
E101	Khay thẻ nhớ	T-flash card socket	SVC011208163S107	60,000
E101	Cáp USB	USB cable	SVC0805010000003	40,000
E101	Chân sạc USB	USB connector	SVC0103950516000	60,000
E130	Củ sạc	AC adaptor	433900863011	120,000
E130	Vỏ sau	Back cover	SVC0002Q800A1001	80,000
E130	Battery	Battery	SVC0201Q8D000R00	120,000
E130	Nắp battery	Battery cover black	SVC0005Q8A0A1001	50,000
E130	Nắp battery	Battery cover red	SVC0005Q8C0B1000	50,000
E130	Nắp battery	Battery cover yellow	SVC0005Q8C0D1000	50,000
E130	Camera	Camera	SVC0001030024B14	80,000
E130	Thấu kính camera	Camera lens	SVC0602Q800A1100	50,000
E130	Tấm đệm bàn phím	DOME	SVC0409Q800H1000	50,000
E130	Vỏ trước	Front cover	SVC0001Q800A1000	80,000
E130	Bàn phím	Keypad black	SVC0200Q8B0A1000	50,000
E130	Màn hình	LCM	SVC0901177023A00	100,000
E130	Tấm dán bảo vệ màn hình	Main lens protective film	SVC0508Q80000000	50,000
E130	Gương màn hình	Mian Lens	SVC0602Q800A1000	80,000
E130	Chân sạc USB	Micro USB connector	SVC0103950525000	50,000

E130	Khay SIM	SIM card socket	003230001251	50,000
E130	Loa ngoài	Speaker	SVC0302Q80015A00	50,000
E130	Mainboard	SVC PCBA VN E130	431125523582	150,000
E130	Khay thẻ nhớ	T-flash card socket	SVC011208193S107	50,000
E130	Cáp USB	USB cable	433900863451	50,000
I908 VN	Loa trong	2403-260-00087-190-EN-A=REC Knowles HF	003120003081	200,000
I908 VN	Chân sạc USB	A-MUB05F-139=CON MICROUSB 5PIN HF	003290011501	100,000
I908 VN	Ổ sim	A-SIM06X-197=CON SIM SOCKET H2.7	003290011881	100,000
I908 VN	Nắp battery	BATT COVER ASM BLK HF WG-Octa	004310032481	350,000
I908 VN	Nắp battery	BATT COVER ASM White HF WG-Octa	004310032621	350,000
I908 VN	Khung giữ battery	BATTERY METAL CAP BLK HF WG-Octa	004130016571	150,000
I908 VN	Thấu kính camera	CAMERA LENS HF WG-Bow2	004110024021	80,000
I908 VN	Tai nghe 3.5mm	L3.5 BLK Headset TJ-101156 CTIA HF	433900863092	200,000
I908 VN	Tai nghe 3.5mm	L3.5 White Headset I908 RU TJ-101093	433900863781	200,000
I908 VN	Camera	MAIN CAMERA P13V01F-OJG SUNNY HF WG-Octa	003340002241	800,000
I908 VN	Phím nguồn	POWER KEY RUBBER WHT HF WG-Octa	004120006131	80,000
I908 VN	Khung sau đen	REAR HOUSING ASM BLK HF WG-Octa	004310032462	200,000
I908 VN	Khung sau trắng	REAR HOUSING ASM WHT HF WG-Octa	004310032791	200,000
I908 VN	Củ sạc	Std 1A Charger A31-1503B-501000 Ah EU HF	433900863111	200,000
I908 VN	Củ sạc	Std 1A Charger Ah EU White I908	433900863801	200,000
I908 VN	Battery	STD Batt 4.35V AB3000CWMC HF	433900877551	400,000
I908 VN	Camera trước	SUB CAMERA P5S12C-OJG SUNNY HF WG-Bow2	003340002251	300,000
I908 VN	Khung loa ngoài	SUB SPK 181325 NXP HF WG-Bow2	003120003211	200,000
I908 VN	Mainboard	SVC PCBA VN I908	431125523575	1,900,000
I908 VN	Ổ thẻ nhớ	TA0811265-1203-A=CON TFR READER	003290008491	100,000
I908 VN	Màn hình + Cắm ứng	TP+LCD+FRONT HOUS PARTS White HF WG-Octa	003330005351	1,900,000
I908 VN	Màn hình + Cắm ứng	TP+LCD+FRONT HOUSING PARTS HF WG-Octa	003330005301	1,900,000
I908 VN	Phím âm lượng	VOLUME KEY RUBBER WHT HF WG-Octa	004120006141	80,000
I928 VN	Khay SIM	1.5H SLIM SIM CARD ANTI-FEEDBACK OFF PIN	SVC0042120200029	80,000
I928 VN	Camera	13M AF REAR CAM Sunny I928	003340002261	900,000
I928 VN	Camera trước	5M FRONT CAM Sunny I928	003340002271	350,000
I928 VN	Màn hình + Cắm ứng	6" OGS ASSY BLK TRULY I928	003240001821	2,600,000
I928 VN	Màn hình + Cắm ứng	6.0" OGS ASSY+Front Hsg BLK I928	003330005151	2,610,000
I928 VN	O the nho	AC0106-270=CON TF-CARD 1.45H	SVC1042120900017	80,000

I928 VN	Nắp battery	BAT Cover BLK GCPC I928	004110023911	370,000
I928 VN	O sim nhỏ	CAF99-08153-0106=micro-SIM card holder	SVC0042120200014	80,000
I928 VN	LCD	Front Housing BLK GCCP I928	004110024031	350,000
I928 VN	Tai nghe 3.5mm	Headset-High tier 3.5mm BLK CTIA FS HF	433900863581	250,000
I928 VN	Tai nghe 3.5mm	JAF00-05152-0149-A=CON AUDIO JACK 3.6H	SVC0042120600002	80,000
I928 VN	Thấu kính camera	MAIN CAM LENS PMMA JPC I928	004110023971	80,000
I928 VN	Loa ngoài	MAIN SPK 151130 NXP HF I928	003120003201	200,000
I928 VN	Battery	Non-std Batt 4.35V AB3000BWMC HF	433900875841	400,000
I928 VN	Phím nguồn	POWER KEY FPC ZRXD HF I928	003290011461	80,000
I928 VN	Phím nguồn	POWER KEY SUB RUBBER XLK black I928	004110023941	80,000
I928 VN	Tấm dán bảo vệ	Protector hard film for lens HF I928	433900321361	80,000
I928 VN	Khung sau	REAR HSG BLK GCPC I928	004110023901	300,000
I928 VN	Khung cảm biến	SENSOR FRAME GCPC I928	004110023921	80,000
I928 VN	Củ sạc	Std 1A Charger A31-1503B-501000 Ah EU HF	433900863111	200,000
I928 VN	Mainboard	SVC PCBA VN I928	431125523593	2,200,000
I928 VN	Chân sạc USB	UA245-R0509A=CON MICRO USB 5PIN	SVC0042140400018	80,000
I928 VN	Phím âm lượng	VOLUME KEY FPC ZRXD HF I928	003290011451	80,000
I928 VN	Phím âm lượng	VOLUME KEY SUB RUBBER XLK black I928	004110023951	80,000
S308 VN	Khay SIM	1.5H microSIMconnector	SVC0042120200006	50,000
S308 VN	Loa ngoài	1511 Speaker	SVC0029010300006	80,000
S308 VN	Camera trước	30W SUB CAM	SVC0080704300013	80,000
S308 VN	Camera	500W MAIN CAM	SVC0080704300012	250,000
S308 VN	Loa trong	7402 1506 RECEIVER	SVC0076403000017	50,000
S308 VN	Cảm ứng	7402_ 4.0 G+F TP	SVC0080507200009	250,000
S308 VN	Màn hình	7402_ 4.0 LCD	SVC0028040400006	300,000
S308 VN	Khung ăngten	7402_ ANTANNA FRAME (Black,Red)	SVC0080401600051	50,000
S308 VN	Nạp pin	7402_ BATTERY HSG ASSY BLK	SVC0080401600056	100,000
S308 VN	Nắp USB	7402_ FRONT DECO BLK)	SVC0080401600057	70,000
S308 VN	Khung trước	7402_ FRONT HSG ASSY BLK	SVC0080401600054	130,000
S308 VN	Thấu kính camera	7402_ MAIN CAM LENS	SVC0080403100005	50,000
S308 VN	Phím nguồn	7402_ POWER KEY BLK	SVC0080402000011	50,000
S308 VN	Khung sau	7402_ REAR HSG ASSY BLK	SVC0080401600055	100,000
S308 VN	Chuông	7402_ SPK_FPC	SVC0080603100018	70,000
S308 VN	Phím âm lượng	7402_ VOLUME KEY BLK	SVC0080402000014	50,000

S308 VN	Phím âm lượng	7402_VOLUME_KEY FPC	SVC0080603100016	50,000
S308 VN	Battery	BATTERYVoltage 4.35V1400MAH	SVC0080500100007	150,000
S308 VN	Chân sạc USB	micro 5 pin — usb	SVC0042120300018	50,000
S308 VN	Nạp pin	S308_BATTERY HSG ASSY(RED)	SVC0080401600085	80,000
S308 VN	Nạp pin	S308_BATTERY HSG ASSY(WHITE)	SVC0080401600114	80,000
S308 VN	Nắp USB	S308_FRONT DECO(RED)	SVC0080401600086	70,000
S308 VN	Nắp USB	S308_FRONT DECO(WHITE)	SVC0080401600115	70,000
S308 VN	Khung trước	S308_FRONT HSG ASSY(RED)	SVC0080401600083	130,000
S308 VN	Khung trước	S308_FRONT HSG ASSY(WHITE)	SVC0080401600112	130,000
S308 VN	Phím nguồn	S308_POWER KEY(RED)	SVC0080402000027	50,000
S308 VN	Phím nguồn	S308_POWER KEY(WHITE)(P+R)	SVC0080402000035	50,000
S308 VN	Khung sau	S308_REAR HSG ASSY(RED)	SVC0080401600084	100,000
S308 VN	Khung sau	S308_REAR HSG ASSY(WHITE)	SVC0080401600113	100,000
S308 VN	Phím âm lượng	S308_VOLUME KEY(RED)	SVC0080402000028	50,000
S308 VN	Phím âm lượng	S308_VOLUME KEY(WHITE)(P+R)	SVC0080402000036	50,000
S308 VN	Tấm dán bảo vệ màn hình	Soft TP protector film	SVC0080405600019	50,000
S308 VN	Củ sạc	Std 700mA Charger=3200SF Sal EU HF	433900862291	120,000
S308 VN	Mainboard	SVC PCBA VN S308	431125523568	880,000
S308 VN	Tai nghe 3.5mm	U/L 3.5 BLK Headset FS HF	433900862881	120,000
S388 VN	Rung	1020 MOTOR	SVC0034010200005	100,000
S388 VN	Camera trước	30W_SUB_CAM	SVC0080704300020	100,000
S388 VN	Màn hình	4.5'_LCD	SVC0028040400019	600,000
S388 VN	Cảm ứng	4.5'_TP	SVC0080507200011	350,000
S388 VN	Camera	5M_MAIN_CAM	SVC0080704300033	350,000
S388 VN	Nạp pin, Khung sau	7451_BATTERY HSG ASSY BLACK	SVC0080401600070	120,000
S388 VN	Nắp USB	7451_FRONT DECO 1 BLACK(Black model)	SVC0080401600071	50,000
S388 VN	Khung trước	7451_FRONT HSG ASSY BLACK(Black model)	SVC0080401600068	180,000
S388 VN	Battery	7451_India battery	SVC0080500100019	200,000
S388 VN	Phím nguồn	7451_POWER KEY BLACK(Black model)	SVC0080402000017	50,000
S388 VN	Khung sau	7451_REAR HSG ASSY BLACK(Black model)	SVC0080401600069	100,000
S388 VN	Phím âm lượng	7451_VOLUME KEY BLACK(Black model)	SVC0080402000018	50,000
S388 VN	Thấu kính camera	CAM LENS	SVC0080403100007	50,000
S388 VN	Khay SIM	Double SIM connector	SVC0IS2013122402	50,000
S388 VN	Nắp USB	FRONT DECO 1 CHAMPAGNE(Champagne Model )	SVC0080401600074	80,000

S388 VN	Khung trước	FRONT HSG ASSY CHAMPAGNE(Champagne Model )	SVC0080401600072	180,000
S388 VN	Phím nguồn	POWER KEY CHAMPAGNE(Champagne Model )	SVC0080402000019	50,000
S388 VN	Phím nguồn	POWER KEY FPC	SVC0040040200031	50,000
S388 VN	Khung sau	REAR HSG ASSY champagne gold(Champagne Model )	SVC0080401600108	120,000
S388 VN	Loa trong	Receiver	SVC1076403000014	50,000
S388 VN	Tấm dán màn hình	shrapnel	SVC1080405500987	100,000
S388 VN	Loa ngoài	Speaker	SVC1029010300006	100,000
S388 VN	Củ sạc	Std 1A New Charger=S14B00SFA SAL EU HF	433900863431	150,000
S388 VN	Mainboard	SVC PCBA VN S388	431125523569	1,360,000
S388 VN	Khay thẻ nhớ	T-flash card connector	SVC0042120900014	50,000
S388 VN	Tai nghe 3.5mm	U/L 3.5 BLK Headset FS HF	433900862881	150,000
S388 VN	Chân sạc USB	UAF95-05254-S124=micro 5 pin —usb	SVC0042140400007	50,000
S388 VN	Phím âm lượng	VOLUME KEY CHAMPAGNE(Champagne Model )	SVC0080402000020	50,000
S388 VN	Phím âm lượng	VOLUME_KEY FPC	SVC0040040200029	50,000
S388 VN	Tấm dán bảo vệ màn hình	W1_ China TP protective film	SVC0080405600026	50,000
S398	Khay SIM	1.5H-line micro-SIM card holder	SVC0042120200032	60,000
S398	Loa trong	2403-260-00087-190-EN-A=REC Knowles HF	003120003081	130,000
S398	Nắp Pin	BATT COVER ASM Red HF S398	433900447511	130,000
S398	Nắp Pin	Batt Cover Black GEMS HF S398	433900447481	150,000
S398	Thấu kính camera	CAM LENS HF WG-Smart Marathon	004110023461	60,000
S398	Khung trước	Front HSG Assy Black GEMS HF S398	433900759951	230,000
S398	Nắp đậy thân máy (đầu USB)	Front HSG Deco Black GEMS HF S399	433900759671	60,000
S398	Mainboard	SVC PCBA VN S398	431125523598	1,210,000
S398	Loa ngoài	GS-160930L-02=Spk Goertek HF S399	433900312611	120,000
S398	Tai nghe 3.5mm	L3.5 BLK Headset TJ-101156 CTIA HF	433900863092	130,000
S398	Camera	MSF08OB_8M_AF=Cam MCNEX HF S537	433900854491	410,000
S398	Tấm dán bảo vệ	Protector hard film for lens HF S399	433900321341	60,000
S398	Khung sau	Rear HSG Assy 2 IMEI Black GEMS HF S398	433900759961	130,000
S398	Chân sạc USB	Reverse the heavy plate 1.45H micro 5pin usb	SVC0IS2014080403	60,000
S398	Khung sau	S398 ASSY PCBA For Antenna Board	004340044251	150,000
S398	Phím ở cạnh máy	side key switch	SVC0042121400001	60,000
S398	Củ sạc	Std 1A Charger A31-1503B-501000 Ah EU HF	433900863111	140,000
S398	Battery	Std Batt 4.35V AB2040AWMC HF(English)	433900877661	260,000
S398	Camera trước	SW606013253B-VA=SUB Cam Sunwin HF V566	003340002391	140,000

S398	Màn hình + Cảm ứng	TP-LCD ASM 5.0'HD Black JunDa HF S398	433900720711	1,030,000
V387 VN	O sim	2.9H SIM card holder	003230001751	60,000
V387 VN	Loa trong	2403-260-00087-190-EN-A=REC Knowles HF	003120003081	130,000
V387 VN	Nắp pin	BATT COVER ASM BLK HF V387	004310032751	130,000
V387 VN	Nắp pin	BATT COVER ASM Yellow HF V387	004210019181	140,000
V387 VN	Camera	Camera Connector	003290008091	60,000
V387 VN	Thấu kính camera	CAMERA LENS 1.2mm BLK HF V387	004110024531	60,000
V387 VN	Tai nghe 3.5mm	CON 3.5 PHONE JACK	003290011851	60,000
V387 VN	O sim	CON SIM 16PIN PH:2.54mm	003230001891	60,000
V387 VN	Khung trước	FRONT HOUSING ASM BLK HF V387	004310032731	250,000
V387 VN	Tai nghe 3.5mm	L3.5 BLK Headset TJ-101156 CTIA HF	433900863092	130,000
V387 VN	Camera	MSF08OA_8M_AF=Camera MCNEX HF V387	433900854551	410,000
V387 VN	Phím nguồn	POWER KEY Dark Gray HF V387	004310032761	60,000
V387 VN	Phím nguồn	POWER KEY WHT HF V387 CN	004310032841	60,000
V387 VN	Tấm dán màn hình	protector hard film for lens HF V387	433900321911	60,000
V387 VN	Tấm dán Guaranty	Protector soft film for lens HF CN V387	433900321931	60,000
V387 VN	Khung sau	REAR HOUSING ASM Dark Gray HF V387 RU	004310032811	160,000
V387 VN	Phím tiết kiệm pin	SAVE KEY BLK HF V387	004130017001	110,000
V387 VN	Phím tiết kiệm pin	SAVE KEY WHT HF V387 CN	004310032861	110,000
V387 VN	Chân sạc USB	Shen board 0.7micro 5 pin-usb(with flange)	SVC0IS2014082829	80,000
V387 VN	Pin	SM2 Batt 4.35V AB4400AWMC HF IN	433900877641	260,000
V387 VN	Sạc	Std 1.5A charger=SKL-8WK-U050-1500CYC Eu	433900863721	140,000
V387 VN	Mainboard	SVC PCBA VN V387	431125523594	1,760,000
V387 VN	Camera trước	SW986013284B-VA=Sub Cam SunWin HF V387	433900854521	150,000
V387 VN	Khay thẻ nhớ	T Flash socket HF	003290008371	60,000
V387 VN	Màn hình + Cảm ứng	TP+LCD ASM BLK HF V387	003330005421	1,100,000
V387 VN	Phím âm lượng	VOLUME KEY Dark Gray HF V387	004310032771	60,000
V387 VN	Phím âm lượng	VOLUME KEY FPC HF V387	003290012141	60,000
V387 VN	Phím âm lượng	VOLUME KEY WHT HF V387 CN	004310032851	60,000
V387 VN	Chuong	YD-1609AS-1-W=SPK YuCheng HF S399	433900183441	110,000
W3509	O sim	1.5H microSIMconnector	SVC1042120200006	80,000
W3509	Loa trong	1206_receive	SVC1076403000014	50,000
W3509	Loa ngoài	1511 Speaker	SVC1029010300006	70,000
W3509	Camera trước	200W front camera	SVC1080704300002	140,000

W3509	Màn hình	5.0 inch QHD LCD	SVC0028040400007	700,000
W3509	Camera	500W main camera	SVC1080704300001	260,000
W3509	Khung trước	8600A black front housing asm	SVC1080401600001	180,000
W3509	Phím nguồn	8600A black power key	SVC1080402000001	50,000
W3509	Phím volume	8600A black volume key	SVC1080402000002	50,000
W3509	Phím nguồn	8600A champagne power key	SVC0080402000023	50,000
W3509	Phím âm lượng	8600A champagne volume key	SVC0080402000024	50,000
W3509	Thấu kính camera	8600A main camera lens	SVC1080403100001	50,000
W3509	Khung sau đen	8600A Unicom_black Rear asm	SVC0080401600053	140,000
W3509	Khung sau champagne	8600A Unicom_champagne Rear asm	SVC0080401600079	120,000
W3509	Cảm ứng	8600W5_5.0'_TP	SVC0080507200010	370,000
W3509	Khe gắn thẻ nhớ	AC0107-270=1.45H T card connector	SVC0042120900013	80,000
W3509	Nắp battery	batt cov asm(Black)	SVC1080401600019	130,000
W3509	Tai nghe	Headset	433900862881	150,000
W3509	Battery	Battery	SVC1080500100001	210,000
W3509	Củ sạc	Charger	SVC1080501000006	120,000
W3509	Phím âm lượng	volume keys FPC	SVC1040040200001	50,000
W3509	Mainboard	W3509 SVC PCBA CN	431125523534	1,620,000
W3509	Nắp battery	W3509_batt cov asm(Champagne Gold)	SVC0080401600078	130,000
W6610	Chân sạc USB	3.2.01.0138=CON Micro USB 5PIN	003290010581	50,000
W6610	Khung sau (Nắp pin)	BACK HOUSING ASSY Navy Blue HF WG-SM	004310032181	220,000
W6610	Thấu kính camera	CAM LENS HF WG-Smart Marathon	004110023461	50,000
W6610	Tai nghe 3.5mm	KJA2336SNT50R=CON AUDIO JACK HF	003260001621	50,000
W6610	Camera	MAIN CAMERA CM9351 TRULY HF WG-SM	003340002331	450,000
W6610	Khung gắn phím	POWER SAVE HOLDER HF WG-Smart Marathon	004130016171	50,000
W6610	Phím nguồn	POWER SAVE KEY DARK CHROME HF WG-SM	004130016161	100,000
W6610	Loa trong	Receiver 1506 NXP HF EG-Auro	433900183221	100,000
W6610	Nắp SIM	SIM COVER DARK CHROME HF WG-SM	004330005261	180,000
W6610	Ổ SIM	SIM FPC HF WG-Smart Marathon	003290011241	150,000
W6610	Loa ngoài	SPEAKER 1318 HF WG-Smart Marathon	003120003131	120,000
W6610	Củ sạc	Std 1.5A Charger A16-501500 Ah EU HF	433900863501	150,000
W6610	Battery	STD Batt 4.35V AB5300AWMC HF WG-SM	433900877361	500,000
W6610	Camera trước	SUB CAM PORON HF WG-Smart Marathon	004150008201	50,000
W6610	Mainboard	SVC PCBA VN W6610	431125523577	1,500,000

W6610	Màn hình + Cảm ứng	TP+LCD+FRONT HOUS PARTS BLK HF WG-SM	003330005101	1,400,000
W6610	Tai nghe 3.5mm	U/L 3.5 BLK Headset CTIA FS HF	433900863291	140,000
W6610	Khung sau	WIFI+GPS HOLDER ASSY HF WG-SM	004310032191	50,000
X2566 VN	Battery	Batt AB1630DWMC 3.7V HF CoslightV2 TW	433900876251	170,000
X2566 VN	Nắp battery	Batt Cov Soft Dark Gray CN Gems HF X2560	433900446982	110,000
X2566 VN	Thấu kính camera	Camera lens Black LW HF X2560	433900332891	50,000
X2566 VN	Camera trước	Camera sub CN XLK HF X2560	433900422011	50,000
X2566 VN	Phím đènFlash	Flashlight key Dark Gray CN XLK HF X256	433900770371	50,000
X2566 VN	Khung trước	Front housring Blue CN Gems HF X2560	433900759351	210,000
X2566 VN	Phím nóng	Hot key fpc XLK HF X2560	433900102402	50,000
X2566 VN	Khay SIM	KWS6156M20R=CON SIM CARD CONNECTOR HF	003230001391	80,000
X2566 VN	Bàn phím	Keypad	433900770411	90,000
X2566 VN	Tấm đệm bàn phím	Main key Dome JJT HF X2560	433900122831	50,000
X2566 VN	Khung sau	Rear housring Black CN Gems HF X2560	433900759291	120,000
X2566 VN	Loa ngoài	Speaker YD-20G-11 Yucheng X2560	433900182213	80,000
X2566 VN	Củ sạc	Std 550mAChargerA31-1503-500550 Ah EU HF	433900863011	130,000
X2566 VN	Mainboard	SVC PCBA VN X2566	431125523571	440,000
X2566 VN	Màn hình	TD-T240T2G2320-5--SPEC-A0 TCL HF X2560	433900854172	250,000
X2566 VN	Phím âm lượng	Volume key Blue CN XLK HF X2560	433900770461	50,000
E310	Củ sạc	Std 550mA Charger A31-1503B-500550 AH EU	433900864071	100,000
E310	Nắp battery	BATT COVER GRAY ASM HF E310	004310033011	80,000
E310	Tai nghe	L3.5 BLK Headset TJ-101156 CTIA HF	433900863092	80,000
E310	Battery	Batt AB1630DWM T 3.7V HF TMB	433900877731	130,000
E310	Tấm dán bảo vệ thấu kính	Protector soft film for lens HF E310	433900322441	40,000
E310	Loa trong	P-BAG ANTISTATIC=TRANSCEIVER 75*165	824030024321	40,000
E310	Khung trước	FRONT HOUSING GRAY ASM HF E310	004310032991	90,000
E310	Khung sau	REAR HOUSING BLK ASM HF E310	004310033001	80,000
E310	Bàn phím	MAIN KEY GRAY ASM HF E310 A4	004310033211	90,000
E310	Phím âm lượng	VOL KEY GRAY ASM HF E310	004310033051	40,000
E310	Mặt kính màn hình	MAIN LENS BLK HF E310	004110024841	60,000
E310	Thấu kính camera	CAMERA LENS BLK HF E310	004110024851	40,000
E310	Phím SOS	SOS EKY FPC HF E310	001700001085	60,000
E310	Tấm đệm bàn phím	MAIN KEY DOME HF E310	004130017101	40,000
E310	Màn hình	LCD TFT024C435 COE HF E310 CN	003330005591	180,000



E310	Loa ngoài	Speaker YD-20A-90-W YUCHENG HF E310	003120003361	60,000
E310	Loa trong	2403-260-00087-190-EN-A=REC Knowles HF	003120003081	80,000
E310	Khay SIM	CAF99-06153-S12701=SIM 1.5MM CON HF	003230001901	80,000
E310	Khay thẻ nhớ	TA0811300-1203-A=T Flash socket HF	003290008371	80,000
E310	Chân sạc USB	UAF95-05254-S124=CON MICRO USB 5PIN HF	003290012291	80,000
E310	Mainboard	ASSY PCBA E310 A4	004340044721	600,000
E311	Củ sạc	Std 550mA Charger A31-1503B-500550 AH EU	433900864071	100,000
E311	Nắp battery	BATTERY HOUSING ASM Navy HF E311	004310033131	70,000
E311	Tai nghe	L3.5 BLK Headset TJ-101156 CTIA HF	433900863092	80,000
E311	Chân sạc USB	UAF95-05254-S124=CON MICRO USB 5PIN HF	003290012291	40,000
E311	Battery	Batt AB1530DWM T 3.7V HF TMB	433900877751	140,000
E311	Tấm dán bảo vệ thấu kính	Protector soft film for lens HF E311	433900322461	40,000
E311	Khung trước	FRONT HOUSING ASM Navy HF E311	004310033111	90,000
E311	Khung sau	REAR HOUSING ASM GREEN HF E311	004310033121	90,000
E311	Phím âm lượng	VOLUME KEY Navy HF E311	004310033161	40,000
E311	Mặt kính màn hình	MAIN LENS BLK HF E311	004110024901	60,000
E311	Thấu kính camera	CAMERA LENS BLK HF E311	004110024911	40,000
E311	Khung giữ camera	CAMERA HOLDER ASM HF E311	004310033141	40,000
E311	Phím SOS	SOS EKY FPC HF E311	001700001089	40,000
E311	Tấm đệm bàn phím	MAIN KEY DOME HF E311	004330005421	40,000
E311	Màn hình	LCD 2.4inch heyuan COE HF V2	003330005582	130,000
E311	Loa ngoài	Speaker YD-20A-90-W YUCHENG HF E310	003120003361	60,000
E311	Loa trong	2403-260-00087-190-EN-A=REC Knowles HF	003120003081	80,000
E311	Khay SIM	CAF99-06153-S12701=SIM 1.5MM CON HF	003230001901	80,000
E311	Khay thẻ nhớ	TA0811300-1203-A=T Flash socket HF	003290008371	80,000
E311	Chân sạc USB	UAF95-05254-S124=CON MICRO USB 5PIN HF	003290012291	80,000
E311	Mainboard	ASSY PCBA E311 A4	004340044711	600,000
E180	Tấm dán màn hình	protector soft film for lens HF E180	433900322151	40,000
E180	Khung trước	FRONT HOUSING BLK ASM HF E180	004310032951	60,000
E180	Khung sau	REAR HOUSING BLK ASM HF E180	004310032961	60,000
E180	Bàn phím	MAIN KEYPAD BLK HF E180 VN	004310033451	90,000
E180	Mainboard	MAIN	004340044851	350,000
E180	Mặt kính màn hình	MAIN LENS BLK HF E180	004110024811	60,000
E180	Màn film LCD	LCD FILM HF E180	004140006761	40,000

E180	Màn film LCD	LCD FILM2 HF E180	004140006781	40,000
E180	Loa ngoài	SW0092000015 Speaker YD-2014FW-23 X216	433900182541	40,000
E180	Màn hình	LCD 2.4inch heyuan COE HF V2	003330005582	150,000
E180	Sạc	Std1A charger=SKL-5WL-U050-1000CYC EU HF	433900863701	110,000
E180	Tai nghe 3.5mm	L3.5 BLK Headset TJ-101156 CTIA HF	433900863092	80,000
E180	Battery	STD Batt 4.2V AB3100AWMT HF	433900877741	220,000
E180	Nắp pin	BATT COVER BLK ASM HF E180	004310032971	40,000
E180	Chân sạc USB	UA0597240-1203-D=CON MICRO USB 5PIN HF	003290010031	80,000
E180	Chân sạc USB	UA245-B0504A=CON MICRO USB 5PIN HF	003290011381	80,000
E180	Khay SIM	KWS6156M20R=CON SIM CARD CONNECTOR HF	003230001391	80,000
E180	Khay thẻ nhớ	KM3308465B1R=CON T-FLASH CARD H1.5MM HF	003290006831	80,000
E180	Khay thẻ nhớ	A-TFS08X-012=CON T-FLASH CARD H1.5MM HF	003290011131	80,000
W3500	Mainboard	W3500 Main PCBA	126819600581	1,060,000
W3500	Màn hình	W3500_5.0 LCD	1028040400060	500,000
W3500	Cảm ứng	W3500_5.0'_TP	1028040400028	400,000
W3500	Camera chính	W3500_500W_MAIN CAM	1080704300092	200,000
W3500	Camera trước	200W_fro CAM	1080704300082	140,000
W3500	Loa ngoài	1511 Speaker	1029010300006	100,000
W3500	Loa trong	1206_receive	1076403000014	60,000
W3500	Khung trước	W3500 black front asm(cost down)	1080401600284	160,000
W3500	Khung sau	W3509_Rear asm(Champagne Gold)	1080401600079	140,000
W3500	Phím nguồn	W3509_power key(Champagne Gold)	1080402000023	60,000
W3500	Phím âm lượng	W3509_volume key(Champagne Gold)	1080402000024	60,000
W3500	Thấu kính camera	W3500 main camera lens	1080403100001	60,000
W3500	Tấm bảo vệ thấu kính	Camera lens protector	1080405600002	60,000
W3500	Tấm bảo vệ	Shield conductive sponge	1079251500004	60,000
W3500	Battery	Battery	1080500100001	250,000
W3500	Sạc	Charger	1080501000004	130,000
W3500	Cáp USB	S308 Data cable (Without PE bag)	1052623900015	100,000
W3500	Loa trong	7402W1 Earphone(Russia)	1080503000006	130,000
W3500	Màn bảo vệ thấu kính camera	PROTECT hard film for lens	1080405600006	60,000
W3500	Tấm bảo vệ mặt kính	W3500_Lens protection hard film	1080405600117	60,000
W3500	Phím nguồn	W3500 black power key	1080402000001	60,000
W3500	Phím âm lượng	W3500 black volume key	1080402000002	60,000

W3500	Nắp pin	W3500_Overseas_8600A batt cov asm(Black)	1080401600019	120,000
W3500	Khay thẻ nhớ	T-flash card connector	1042120900017	100,000
W3500	Chân sạc USB	micro 5 pin — usb	1042140400008	100,000
E160	Battery	Battery	SVC01LF007A00TM0	110,000
E160	Củ sạc	AC adaptor	SVC0202Q8C000H01	70,000
E160	Cáp USB	USB cable	SVC0805010000003	10,000
E160	Tai nghe	headset	SVC0203Q80000T00	30,000
E160	Mainboard	SVC PCBA CN E160	431125523591	260,000
E160	Tấm đệm bàn phím	DOME	SVC09LF007A00000	40,000
E160	Màn hình	LCM	SVC0102403500A02	150,000
E160	Camera	Camera	SVC04LF007A00000	80,000
E160	Loa	Speaker	SVC0302201413A00	40,000
E160	Vỏ trước	Front cover	SVC01LF007AA1000	60,000
E160	Khung sau	Back cover	SVC02LF007AA1000	80,000
E160	Nắp battery	Battery cover	SVC05LF007AA1000	40,000
E160	Bàn phím	Keypad	SVC00LF007BA3000	60,000
E160	Mặt kính màn hình	LCD lens	SVC02LF007A00000	60,000
E160	Thấu kính camera	Camera lens	SVC02LF007A00100	40,000
E160	Màn bảo vệ mặt kính	Main lens protective film	SVC08LF007A00000	40,000
E160	Chân sạc USB	Micro USB connector	SVC0103950525000	60,000
E160	Khay SIM	SIM card socket	SVC0105615327000	60,000
E160	Khay thẻ nhớ	T-flash card socket	SVC011208163S107	60,000
S309	Cảm ứng	S309 4.0" G+F CTP	SVC1080507200030	220,000
S309	Màn hình	S309_4.0" LCD	SVC1028040400053	270,000
S309	Loa trong	S309_RECEIVER_H2.5_20mW	SVC1029040200014	70,000
S309	Tai nghe	S309 Earphone	SVC0080503000012	100,000
S309	Thấu kính camera	S309_MAIN CAM lens_black	SVC1080403100025	60,000
S309	Camera sau	S309_500W_AF_camera	SVC1080704300086	210,000
S309	Camera trước	S309_30W_FF_camera	SVC1080704300088	70,000
S309	Loa ngoài	S309_Speaker_H3.0_1W	SVC1029010300022	70,000
S309	Khung viền trước	S309 Front housing BLK	SVC1080401600288	100,000
S309	Khung sau	S309 Rear housing BLK	SVC1264134035002	60,000
S309	Khung loa ngoài	S309_speaker holder	SVC1264134035001	40,000
S309	Mainboard	S309 Main PCBA VN	SVC0126813403503	720,000

S309	Củ sạc	charger	433900863761	70,000
S309	Dây cáp sạc	USB data cabel	SVC0A52623900015	40,000
S309	Battery	S309_Battery	SVC1080500100053	150,000
S309	Nắp pin	S309_gray battery cover	SVC1080401600291	80,000
S309	Tấm dán bảo vệ (cứng)	S309_Lens protection hard film	SVC1080405600115	40,000
S309	Tấm dán bảo vệ	S309_Lens protection film	SVC1080405600116	40,000
S309	Nắp nhựa phía trên thân máy màu đen	S309 top decoration_black	SVC1080401600292	40,000
S309	Nắp che Mic	S309 bottom decoration_black	SVC1080401600293	40,000
S309	Khung đưng màn hình	S309_red front housing component	SVC1080401600322	100,000
S309	Khung sau	S309 red Rear housing component	SVC1264134035003	60,000
S309	Nắp pin	S309_red color battery cover	SVC1080401600323	80,000
S309	Nắp nhựa phía trên thân máy màu đỏ	S309 top decoration_red	SVC1080401600324	40,000
S309	Nắp nhựa phía dưới thân máy màu đỏ	S309 bottom decoration_red	SVC1080401600325	40,000
S309	Chân sạc USB	micro 5 pin — usb	SVC0042140400007	90,000
S309	Ổ sim	1.5H Slim SIM card	SVC1042120200037	60,000
S358	Mainboard	S358 Main PCBA_VN	SVC1263165085001	1,090,000
S358	Cảm ứng + màn hình	S396_5.0_ONCELL LCD_TP	SVC1028040400059	800,000
S358	Camera trước	S396_800W_FF_FRONT_CAM	SVC1080704300089	290,000
S358	Camera sau	S396_800W_AF_REAR_CAM	SVC1080704300090	340,000
S358	Loa ngoài	Speaker_H3.0_0.5W	SVC1029010300021	100,000
S358	Loa trong	RECEIVER_H2.3_20mW	SVC1029040200017	100,000
S358	Phím nguồn	S396_POWER KEY_Color BLACK	SVC1080402000055	60,000
S358	Phím âm lượng	S396_Volume KEY_Color BLACK	SVC1080402000056	60,000
S358	Nắp che camera	S396_Camera window_Black	SVC1080403100026	60,000
S358	Nắp đỉnh máy	S396 on the decoration RU	SVC1080401600302	60,000
S358	Nắp đỉnh máy	The decoration of S396 RU	SVC1080401600303	60,000
S358	Khung sau	S358_rear housing assembly_black	SVC1264165085002	140,000
S358	Khung ăngten	S358_horn bracket assembly+antenna	SVC1264165085004	60,000
S358	Battery	S396_Battery	SVC1080500100055	190,000
S358	Dây cáp USB	S358 USB Cable=1A	SVC1052623900023	50,000
S358	Củ sạc	European standard charger,5V/1A	SVC1080501000038	90,000
S358	Tai nghe	7402W1 Earphone (Russia)	433900862881	120,000
S358	Tấm dán bảo vệ thấu kính	s396_PROTECT hard film for lens(Vietnam)	SVC1080405600138	20,000
S358	Tấm dán bảo vệ cảm ứng	S358_TP Lens protection film (Vietnam)	SVC1080405600139	20,000

S358	Nắp pin	S396_Battery-Cover-Asm_black RU	SVC1264055085005	130,000
S358	Ổ sim	1.5H-line micro-SIM card holder	SVC1042120200047	100,000
S358	Chân sạc USB	micro 5 pin — usb connector	SVC1042140400015	100,000
S358	Ổ thẻ nhớ	1.5H slim TF card	SVC0IS2014120509	100,000
S358	Khung sau	S358_rear housing assembly_black	SVC1264165085003	140,000
S358	Nắp pin	S396_Battery-Cover-Asm_rose gold	SVC1264055085004	130,000
E103	Màn hình	LCD	SVC010200YM0F020	90,000
E103	Camera	E103 Camera	SVC010300XC0F020	60,000
E103	Tấm đệm bàn phím	DOME	SVC02060000F0200	40,000
E103	Loa ngoài \ Loa trong \ Rung	Speaker\recevier\motor	SVC02020020F0215	40,000
E103	Khung vỏ trước	E103 Front Housing RED	SVC03030000F0203	40,000
E103	Khung vỏ trước	E103 Front Housing BLK	SVC03030000F0201	40,000
E103	Tấm đệm bàn phím	E103 DOME VN	SVC41300000F0200	40,000
E103	Khung vỏ sau	E103 rear housing VN RED	SVC30400000F02V3	40,000
E103	Khung vỏ sau	E103 Battery cover RED	SVC0305PHLSF0203	40,000
E103	Thấu kính camera	Camera lens	SVC03070000F0201	40,000
E103	Mặt kính màn hình	Main lens	SVC0306PHLSF0201	40,000
E103	Bàn phím	E103 Main key VN RED	SVC30800000F02V3	40,000
E103	Tấm dán bảo vệ LCD	LCD film	SVC04070000F0200	10,000
E103	Battery	E103 Battery	SVC0501PHLSE1030	80,000
E103	Củ sạc	E103 Charger 550mA	433900864251	50,000
E103	Cáp sạc USB	USB Cable	SVC503MICR0F0270	40,000
E103	Khung vỏ sau	E103 Rear housing VN BLK	SVC30400000F02V1	40,000
E103	Bàn phím	E103 Main key VN BLK	SVC30800000F02V1	40,000
E103	Mainboard	E103 PCBA with out software	SVC00043400101KM	200,000
E103	Chân sạc USB	MICRO 5PIN USB	SVC000000PEM0326	80,000
E103	Ổ SIM	SIM connector	SVC000000PEM2262	80,000
E103	Ổ thẻ nhớ	T-card connector	SVC000000PEM1473	80,000
S307	Battery	S307 Battery 1630mAh	SVC7201LS007A160	100,000
S307	Củ sạc	charger	SVC0202Q8C000H01	70,000
S307	Cáp sạc USB	S307 USB cable	SVC2118050008002	40,000
S307	Khung trước	S307 Front cover black	SVC5001LS007AA10	80,000
S307	Nắp Pin	S307 Back cover yellow	SVC5002LS007AD10	80,000
S307	Nắp Pin	S307 Battery cover black	SVC5005LS007AA10	40,000

S307	Nút nguồn	S307 Power button yellow	SVC5205LS007AD10	40,000
S307	Màn hình	S307 LCD	SVC1901397025004	260,000
S307	Cảm ứng	S307 TP cover plate	SVC01902LS007AA1	150,000
S307	Camera trước	S307 Front Camera	SVC1001030025001	70,000
S307	Camera sau	S307 rear Camera	SVC1001200025005	90,000
S307	Loa ngoài	S307 Speaker	SVC1302151103800	40,000
S307	Loa trong	S307 Receiver	SVC1303120602300	40,000
S307	Khung sau	S307 Back cover grey	SVC5002LS007AA20	90,000
S307	Nút nguồn	S307 Power button grey	SVC5205LS007AA20	40,000
S307	Mainboard	S307 Main PCBA VN	SVC0043400M02D10	790,000
S307	Chân sạc USB	S307 USB connector	SVC02108U0925000	100,000
S307	Ổ thẻ nhớ/SIM	S307 TF/SIM/MICRO SIM connector	SVC0211602113H00	60,000
S337	Củ sạc	Charger 1A	SVC7202008A01H00	100,000
S337	Tai nghe	headset	SVC7203810000AE0	70,000
S337	Battery	S337 Battery 2000mAh	SVC7201008A20R00	150,000
S337	Cáp USB	USB cable	SVC2118050007800	40,000
S337	Tấm dán bảo vệ	S337 soft protective film VN	SVC5508LS008E000	40,000
S337	Tấm dán bảo vệ	S337 hard protective film	SVC5508008A00001	40,000
S337	Khung trước	S337 Front cover BLK	SVC5001008AA1000	140,000
S337	Khung sau	S337 Back cover RED	SVC5002008AB1000	90,000
S337	Nắp Pin	S337 Battery cover BLK	SVC5005008AA1000	90,000
S337	Thấu kính camera	S337 camera lens	SVC5602008AA1100	40,000
S337	Phím âm lượng	S337 volume button	SVC5202008AB1000	40,000
S337	Phím nguồn	S337 Power button	SVC5205008AB1000	40,000
S337	Cảm ứng	S337 TP,G+F	SVC1902008A00YH0	250,000
S337	Màn hình	S337 LCD	SVC1901050031002	390,000
S337	Camera trước	S337 front Camera	SVC1001030025B07	120,000
S337	Camera sau	S337 rear Camera	SVC1001500025B02	180,000
S337	Loa ngoài	Speaker	SVC1302151103800	90,000
S337	Loa trong	Receiver	SVC1303120602300	90,000
S337	Bàn phím	S337 key board	SVC0043400A51001	80,000
S337	Mainboard	S337 Main PCBA without software RU	SVC0043400A510B1	1,010,000
S337	Ổ thẻ nhớ	T-flash socket	SVC0210508153014	120,000
S337	Ổ thẻ Micro-SIM	Micro SIM socket	SVC021120815A000	120,000

S337	Ổ thẻ SIM	SIM socket	SVC0105615327000	120,000
------	-----------	------------	------------------	---------